




3.

Используя навигационные кнопки , выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»



Используя навигационные кнопки , выберите ручной поиск



Нажмите кнопку «ОК» на пульте. На экране появится выбор канала или частота



6.

Выберите соответствующий канал (СОГЛАСНО СПИСКУ НА КАРТЕ) и нажмите кнопку «ОК» на пульте



**7.** 

Таким образом вы должна найти 10 телеканалов и 3 радиоканала



Для сохранения настроек нажмите «ОК» на пульте